

WINGED



CiGaRriLLOEleCtRóNico MANUAL DE USO

Manual de Uso

WINGED S.A. brinda respaldo, seguridad y confianza.

Los Cigarrillos Electrónicos son en apariencia y sabor muy similares a los cigarrillos tradicionales y generan una verdadera experiencia de fumar sin inhalar toxinas cancerígenas.

El Cigarrillo Electrónico es esencialmente diferente de los cigarrillos tradicionales.

Ventajas y Beneficios de WINGED Cigarrillos Eléctricos.

1. No contiene alquitrán, ni otras sustancias cancerígenas
2. No hay combustión, ni producción de monóxido de carbono.
3. No es nocivo para los demás, nadie fuma de una manera pasiva.
4. No hay posibilidad de quemaduras al no prender fuego.
5. Posibilita fumar en la mayoría de los espacios públicos.
6. La experiencia de fumar es saludable y casi idéntica a la de fumar un cigarrillo tradicional
7. WINGED es una S.A. y no alguien que los trae sin control alguno, eso le brinda seguridad de lo que este introduciendo en su cuerpo, el humo existe pero es en realidad vapor de glicerina vegetal que solo contiene nicotina y un aroma a tabaco o menta, sustancias aromáticas inofensivas
8. WINGED S.A. es la única empresa que cambio el propylene glycol por GLICARINA VEGETAL, pasando de un componente químico a un componente 100% natural para asegurarse de que los clientes estén utilizando un producto 100% seguro.

Intensidad de Nicotina.

Realizar esta elección de acuerdo a las necesidades personales. Con el Cigarrillo Electrónico se inhala nicotina en distintas medidas según el cartucho correspondiente: 16mg contiene alta cantidad de nicotina, 11mg contiene una cantidad media, 6mg contiene baja cantidad y 0mg no **contienen nicotina**.

NOTA: La nicotina es una sustancia nociva. Mantenerla los cartuchos con nicotina alejados de los niños. Se recomienda inhalar la menor cantidad posible de nicotina.


Seguridad y Uso Eficiente.

Leer atentamente la siguiente información y seguir estrictamente las instrucciones.




1. Primer Carga del Cigarrillo Electrónico.

MUY IMPORTANTE: Antes de la primera carga es recomendable que se descargue por completo el PCP (1). El nivel de carga del PCP (1) lo indica el Display LCD (2) del mismo. Una vez que se encuentre descargado se recomienda que la primer carga de batería del PCP (1) sea de 8 horas, de esta forma se consigue utilizar al máximo la vida útil y extender su rendimiento. A partir de la segunda carga y en adelante son suficientes unas 4 horas de carga o cuando pueda ver en el display LCD (2) que la carga esta completa.



WINGED PCP tiene una pantalla LCD que le indica la carga.



Pasos para la primera carga:

- 1- Enrosque una batería de cigarrillo en el primer agujero de la derecha dentro el PCP, no apriete mucho o dañara su PCP.
- 2- Presione el botón de la derecha (4) durante 3 segundos, el LCD (2) pasara a rojo y se apagara.
- 3- Luego de 90 minutos aproximadamente, se habrá completado la carga y el LCD rojo volverá a pasar a azul, para corroborar el color del LCD vuelva a apretar el botón derecho (4), si se enciende en rojo es que todavía no termino de cargar la batería, si se enciende en azul su batería de cigarrillo se encuentra cargada.

Recuerde que el display LCD se apagara mientras carga la batería del cigarrillo para mayor durabilidad de la batería interna del PCP

Formas de cargar el PCP

El sistema de carga dual de los equipos WINGED les brindan la posibilidad de ser cargados utilizando el USB con el adaptador y enchufarlo directamente a la pared (110v 220v), o podrá conectar el USB al puerto de la computadora directamente.




2. Uso del Cigarrillo Electrónico.

Paso 1: Sacar a presión el atomizador del PCP (1)

Paso 2: Desenrosque la batería del cigarrillo (2) de su PCP

Paso 3: Conectar el atomizador enroscándolo en la batería y coloque un nuevo cartucho en el dispositivo atomizador a presión.



IMPORTANTE: el cartucho que viene originalmente en el atomizador hay que retirarlo antes de empezar a utilizar el cigarrillo electrónico, ya que este viene vacío para proteger al atomizador de contaminación de olores, NUNCA usar el cigarrillo con este cartucho ya que puede quemar el atomizador

Luego de su primera carga y armado, el Cigarrillo Electrónico está listo para su uso en modo de espera, porque se activa automáticamente después de una pitada a la boquilla. En el modo activo, el indicador LED se enciende, y se desactiva una vez que ya no se inhala.

Cuando el cigarrillo tiene bajo poder de batería la luz que simula las cenizas va a parpadear en forma continua. Desenrosque la batería del cigarrillo y enrósquela dentro del PCP para cargarla.

Cuando el cartucho este vacío dejara de emitir humo, y su sabor disminuirá. Retire el cartucho a presión y coloque uno nuevo

La primera vez, debe fumarse alrededor de 10 minutos con pitadas lentas y cautelosas. Después de algunas pitadas, dejar descansar el Cigarrillo Eléctrico un par de minutos antes de seguir utilizándolo normalmente.

Durante las primeras pitadas el sabor puede parecer artificial, es normal y brevemente mejora el sabor. Aconsejamos en este caso no inhalar las primeras pitadas hasta que el sabor esté corregido.

WINGED



CiGaRriLloEleCtRóNico MANUAL DE USO

Con la batería completa, el Cigarrillo Electrónico puede estar aproximadamente 7 días en modo stand-by, concluido este período poner a cargar la batería nuevamente. Atornillar la batería separada del atomizador y luego poner la batería vacía en el cargador. Utilizar únicamente el cargador proporcionado, En el caso de no utilizar el Cigarrillo Electrónico durante un largo plazo de tiempo se recomienda retirar la batería.

La batería es de litio 3.7V, solo se carga con el cargador incluido y no puede ser sustituida por otro tipo de batería. **NO utilizar baterías de otras marcas, las baterías WINGED están disponibles.** El cargador puede operar a diferentes voltajes, siempre y cuando la red oscile entre AC100V ~ 240V, 50/60 Hz, puede ser utilizado. No dejar el cargador innecesariamente enchufado o podrá estropear el PCP o las baterías del cigarrillo, debe ser desconectado de su alimentación de la red luego de los tiempos indicados anteriormente de carga.

Las baterías tienen una duración aproximada de 5 a 6 horas en uso normal. El vapor es muy importante, el Cigarrillo Electrónico no debe estar en la boca ininterrumpidamente y tampoco debe pitarse continuamente porque la batería no lo resiste. Pitar un par de veces y dejarlo reposar. A continuación, después de unos minutos pueden realizarse un par de pitadas de nuevo y dejarlo reposar otra vez. De esta manera, el Cigarrillo Electrónico no tendrá ningún problema.

NOTA: Una batería que sigue encendida y enroscada en el atomizador puede sobrecalentar, desenroscar la batería del atomizador inmediatamente.

3. Como Fumar el Cigarrillo Electrónico.

Fumar con pitadas largas, suaves y prudentes es la forma de fumar el cigarrillo electrónico. Utilizar el Cigarrillo Electrónico como si fuera un cigarrillo tradicional, es decir entre pitada y pitada dejarlo descansar, de lo contrario sobrecalentara el atomizador pudiéndolo quemar o acortándole su vida útil. Se trata de un hábito que cada persona tiene que encontrar y sacar el mejor partido de el Cigarrillo Electrónico. Si al hacer una pitada el indicador Led del cigarrillo se enciende directamente, entonces la batería está cargada. Si se enciende intermitentemente después de hacer una pitada, significa que la batería del cigarrillo se encuentra descargada, deberá poner a cargar la batería del cigarrillo dentro del PCP. Mediante el uso, en un corto plazo de tiempo, es fácil acostumbrarse a utilizar el Cigarrillo Electrónico de una manera correcta y efectiva.

¿Fumar cigarrillos electrónicos es diferente a fumar un cigarrillo tradicional?

Cuando se inhala es necesario atenerse a la siguiente resolución: nunca se inhala continuamente durante mucho tiempo, nunca se de pitadas demasiado fuerte ni se realiza rápidamente una pitada después de la otra. De lo contrario, el impacto sobre la vida del atomizador es negativo. **SIEMPRE deben hacerse de 2 a 3 pitadas lentamente y dejar que el vapor pase de sus pulmones.** Dejar el Cigarrillo Electrónico reposar de 1 a 2 minutos antes de hacer nuevas pitadas.

WINGED



CiGaRriLLOEleCtRóNico MANUAL DE USO

Tanto el uso excesivo del Cigarrillo Electrónico, como hacer pitadas continuas, o pitadas cortas y rápidas una después de la otra sin pausas entre las inhalaciones resultará en perturbaciones en el funcionamiento del dispositivo y están sujetas a un mal uso. NO seguir estas instrucciones puede dar lugar a defectos. **Para hacer muchas pitadas e inhalar más que lo normal, aconsejamos comprar un segundo Cigarrillo Electrónico para intercambiar entre los dos mientras se fuma.**

La mejor forma de cuidar el Cigarrillo Electrónico mientras se lo utiliza, es dejarlo apoyado hacia abajo, dentro de un vaso por ejemplo. Si no se lo utiliza por un plazo más de 10 minutos, es mejor ponerlo horizontalmente y 5 minutos antes de usarlo colocarlo vertical. De este modo, el atomizador queda suficientemente mojado, pero no en exceso. El resultado de fumar con un atomizador seco es que se calentará demasiado y puede estropearse. También podría dar un sabor menos gustoso. Nunca sujetar el Cigarrillo Electrónico con los dientes porque podrían dañarse.

Si el Cigarrillo Electrónico no se ha utilizado en mucho tiempo, es posible que no responda directamente cuando se quiera utilizar. En este caso, hay que efectuar 10 pitadas y el Cigarrillo Electrónico funcionará de nuevo normalmente.

El Cigarrillo Electrónico es un producto de alta tecnología, es necesario protegerlo contra la humedad y no dejarlo caer. El Cigarrillo Electrónico registra en su microchip los choques de voltaje / choque por pitadas, si se hace un mal uso de El Cigarrillo Eléctrico quedará anulada la garantía.

4. Atención

No tener contacto oral con el contenido de las cartuchos (repuestos), en caso de accidentalmente se tuviese contacto, enjuagar con agua.

El cartucho es un consumible porque contiene principalmente sustancias también habituales en nuestra alimentación y en las bebidas. Una vez agotado, debe ser desechado en forma responsable y mantenerse fuera del alcance de los niños.

La simulación de humo en el cartucho se hace en una proporción adecuada, ¡La mezcla con otros líquidos queda totalmente prohibida!

Elegir fumar Cigarrillos Electrónicos permite disfrutar de un estilo de vida más saludable y también contribuir a la protección del espacio medio ambiental.